

Asetukset -> Kaikki asetukset -> Kuva

Kuvasuhdeasetukset: 16:9

Virransäästö: Pois käytöstä

Lisäasetukset ->

Silmiä säästävä tila: Pois käytöstä

Fillmaker mode automaattinen muutos: Käytössä

OLED-Näytönsäästäjä ->

Näytönsiirto: Käytössä

Logon kirkkauden säätö: Korkea

Kuvatilan asetukset ->

Eloisa (Käyttäjä)

OLED-Valo: 100

Kontrasti: 100

Kirkaus: 50

Terävyys: 30

Väri: 70

Sävy: 0

Värin lämpötila: V50

Kuvavalinta ->

Kohinan vaimennus: Keskitaso

MPEG kohinanvähennys: Automaattinen

Tasainen porrastus: Keskitaso

Mustan taso: Automaattinen

Todellinen elokuvateatteri: Käytössä

Käyttäjäystävällisyys: Pois käytöstä

TruMotion: Pehmeä

Käytä kaikille tuloille

Asetukset -> Kaikki asetukset -> Ääni

Dolby atmos: Käytössä

Äänitilan asetukset: AI-Ääni Pro

Lisäasetukset ->

TV-Asennustyyppi: Seinään kiinnitetty

DTV-Ääniasetukset: Automaattinen

Äänenvoimakkuustila ->

Automaattinen äänenvoimakkuus: Pois käytöstä

Äänenvoimakkuuden lisäysmäärä: Keskitaso

Asetukset -> Kaikki asetukset -> Kanavat

Dual Mono: L+R

HbbTV ->

Käynnistä automaattisesti: Käytössä

Anna yksilöllinen HbbTV-tunnus: Käytössä

Monikanavaääni: Käytössä

Asetukset -> Kaikki asetukset -> Yleiset

AI-Palvelu ->

Ai-Kuva Pro: Käytössä

AI-Kirkkaudensäättö: Käytössä

Automaattinen tyylilajin valinta: Käytössä

AI-Ääni Pro: Käytössä

AI-Pohjainen akustiikan mukautus: Pois käytöstä

Kieli ->

Ensisijainen kieli: Suomi

Toissijainen kieli: Englanti

Sijainti ->

Lähetysmaa: Suomi

LG-Palveluiden maa: Suomi

Aika ->

Aseta automaattisesti: Käytössä

Aikavyöhyke: Helsinki

Turvallisuus ->

Pois päältä

Aloituspäätön asetukset ->

Aloituspäätön automaattinen avaaminen: Käytössä

Kotikampanja: Käytössä

Kotivalikon animaatio: Käytössä

Lisäasetukset ->

Koti/Myymälätila: Kotitila

Lopuksi viimeisen kerran:

Kuvatilan asetukset -> Käytä kaikille tuloille